



電源は入るが動作しない



スピーカーの配線や外部機器との接続を調べて下さい。機器内部のヒューズが断線している場合は修理が必要です。機器の電源を切って販売店、工事店に修理を依頼して下さい。