



音は出ているが、低音もしくは高音が出ていない

---



スピーカユニットが破損している事があります。一度、コーン紙が破損していないかなどスピーカを点検してみてください。