



ボリュームつまみを触るとガリガリと不快な音がする

---



ボリューム部品が劣化している可能性があります。交換、修理を依頼して下さい。