



ワイヤレスマイクの音声途切れる



ワイヤレスマイクの乾電池が消耗していませんか。近隣で同じチャンネルのマイクを使っている場合や工業機械などからノイズが発生していることがあります。この場合、チャンネル設定を変更して下さい。電波の状態が悪い場合、マイクを使う位置を変更して下さい。