



## しばらく使っていなかったがメガホンが動かない

---



一番多いのは乾電池の容量不足です。電池を交換してみてください。その際、液漏れが発生していないか、電極のバネが錆びていないかもご確認ください。また長い間お使いにならない場合は本体から乾電池を必ず外しておいて下さい。