

音楽メモリーカード

ラジオ体操第1(号令付)



データ消失防止について

- 本カードは、読み出し専用です。カード側面のプロテクトタブのロックは絶対に解除しないでください。音楽データを誤って消去の原因になります。
- ライトプロテクトタブはLOCK側(停止する所)でご使用ください。(右図参照)

ライトプロテクトタブ

LOCK側



取扱説明書についてのご注意と商標

- 本書の内容に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容に関しましては、万全を期して作成しましたが、万一ご不審な点や誤りなどにお気づきになりましたらご連絡願います。
- 当社では本製品の運用の結果に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承願います。
- 本製品の保証や修理に関しましては、本書の製品保証規定に記載されています。必ず内容をご確認の上、大切に保管してください。
- SDロゴはSD Associationの商標です。



SDロゴは商標です。

著作権法について

- あなたが著作権の対象となっている著作物を複製、編集などしたものは、個人として楽しむなどの他は著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 本音楽メモリーカードの演奏は、音楽の歌詞・楽曲と同じく著作権法により保護されています。従って、個人使用の範囲を超えて、それらを録音、編集して、販売・レンタル・譲渡したり、営利のために使用する場合には、著作権法上、権利者の許諾が必要です。

仕様

曲名	ラジオ体操第1 (号令付)
演奏時間	3分11秒
記録媒体 (カード)	SDA準拠SDカード(2GB)
音声圧縮伸長方式	MP3形式(MPEG1 Audio Layer3)

音楽メモリーカード MSD-100 保証書

保証期間	お買い上げ日 年 月 日より1ヶ月		
お客様様	お名前 見本 様		
	ご住所 〒 電話()		
販売店	店名・住所 電話() 印		

本書は本書記載内容で無料修理を行なうことを保証するものです。お買い上げの日から上記期間内に故障が発生した場合は本書を提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証規定

この保証書は日本国内においてのみ有効です。この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

無料修理保証の範囲

- ①保証期間内において、取扱説明書などに従った正常な使用状態において故障した場合に無料で修理いたします。
- ②修理の際は必ず保証書の提示があること。
- ③当保証書の所定項目に必要事項が記入され、故意に字句を訂正していないこと。

無料修理保証の免責範囲

- (次のような場合は保証期間内でも有料修理となります。)
- ①使用上の誤り及びお取扱いの乱用などによる故障、磨耗。
 - ②不当な修理改造による故障、損傷。
 - ③正常なご使用でも、消耗部品の自然消耗、磨耗、劣化によるもの。
 - ④お買い上げ後の落下、傷など、お取り扱い上起因するもの。
 - ⑤火災、水害、落雷、地震、その他の天災によるもの。また塩害、有毒ガス、異常電圧などが原因の損傷。
 - ⑥故障の原因が本製品以外の機器の影響によるもの。
 - ⑦常識的に正常な動作状態であるにもかかわらず、修理または部品交換などの要求をされる場合。

ユニペックス株式会社

本社/営業本部 〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3-6
お客様相談窓口 (CS課) TEL.(072)855-3334



MSD-100

このたびは、音楽メモリーカードラジオ体操第1(号令付)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

- ご使用前に必ず、この取扱説明書の「安全上のご注意」と取扱方法に関する説明をよくお読みの上、正しく取付け、ご使用ください。
- お読みになったあとは、必ず保存してください。

警告 (禁止事項)

- 乳幼児の手の届くところに置かないこと。誤って口に入れる恐れがあります。
- 分解や改造をしないこと。発火の恐れがあります。

注意 (強制事項)

①データの保護について

- メモリーカードは不揮発性の半導体メモリーを内蔵しています。通常のご使用方法ではメモリーカードのデータが破損、消失することはありませんが、取扱説明書(本書)で説明されている以外の誤った使い方をするとデータが破損・消失することがあります。
 - 静電気の帯電にはご注意ください。SDメモリーカードのデータ消失や破損の原因となります。
 - メモリーカードはフラッシュメモリーを利用しており寿命があります。長期間ご使用になると、読み出しが出来なくなります。この場合は新しい製品をお買い求め下さい。
- ※メモリーカードに記録されたデータは故障や損害の内容・原因にかかわらず保証できません。

②機器への取り付け・取り外しについて

- ご使用の機器に本製品を取り付ける場合は、機器に合わせて表裏を確認してください。
 - 弊社機器のスロット(SDカード挿入口)以外には挿入しないでください。
 - データの読み出し中は、絶対に本製品を取り外さないでください。
- ※詳しくはご使用の弊社機器の取扱説明書をご確認ください。

③その他

- 新たにラベルやシールを貼らないでください。ラベルやシールが剥がれますと取り出せなくなったり、カードの破損や機器の故障の原因となります。
- 本製品は日本国内仕様です。日本国外で使用された場合の責任は負いかねます。

免責事項について

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 弊社機器以外での使用による誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- カード側面のプロテクトタブのロックを解除した使い方によって生じた音楽データの消失に関して、当社は一切責任を負いません。
- ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益の損失・事業の中断・記憶内容の変化消失など)に関して、当社は一切責任を負いません。