



電源が入らない



電源コンセント、電池、バッテリー、ヒューズをまず点検して下さい。それでも電源が入らない場合は電源スイッチを切り、コンセントを抜き、バッテリーを外して販売店、工事店などに点検、修理を依頼して下さい。