



「キーン」「ブーン」と不快な音がするが、何故か



ハウリングという症状で、スピーカーから出た音声マイクロホンに再び回り込み、再度増幅されるといいうループを繰り返すことによって発生します。これを止めるにはスピーカーから出た音声マイクロホンに入り込まないように工夫する必要があります。音量を下げ、スピーカーやマイクの位置や方向を変えることで軽減できます。