



他から音声我突然放送された



使用しているワイヤレスマイクのチャンネルが同じである場合、他からの放送が飛び込みます。その場合、チャンネルを変更する事で回避できます。