


このたびは、スイッチユニットをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。  
ご使用前に、この取扱説明書の説明をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。この取扱説明書は  
お読みになりましたら大切に保管し、後日わからないことがありましたら再びご覧ください。

### 商品概要

本機は、ワイヤレスマイクロホン WM-C802(別売品)を弊社製のヘッドセット HM-C100(別売品)で使用する  
場合のスイッチユニットです。

## 各部の名前



イヤホンセット (別売)を使用する場合は、イヤホンに付属の3種類  
のイヤチップから、耳にいちばん合うものをお選びください。

イヤチップの汚れがひどいときは、せっけん水やぬるま湯で  
洗ってください。

耳だれ防止フィルターが汚れたときは、新しいものと交換し  
てください。

# 使いかた

1 ヘッドセット(別売品)を装着する  
(ヘッドセットの説明書をご参照)

2 本機を体に取り付ける

マグネットクリップを取り付け、ネクタイ・ベストなどに取り付けます。

3 トークボタンを押して話す

## メモ

・ヘッドセットおよびマイクロホンの取扱説明書も合わせてお読みください。



## トークスイッチの動作について

本機をワイヤレスマイクロホン WM-C802に接続した場合、本機のトークボタンと WM-C802のトークボタンは以下のよう動作します。

本機のトークボタンの動作	トークボタンを押している間だけ音声が出力されます。WM-C802のトークボタンが押され、トークロックモードが動作しているときに本機のトークボタンを1回押すと、そのモードが解除されます。
WM-C802のトークボタンの動作	トークボタンを1回押すと電源が「ON」になり、本機のトークボタンを押さなくても音声が続いて出力されます。再度押すと「OFF」になり、音声は出力されません。これをトークロックモードといいます。

## 使用上のお願い

雨天での使用、濡れた手での使用は避けてください。水滴がついたらすぐに乾いた布で拭き、よく乾かしてからご使用ください。



ストーブの上や真夏の閉め切った車の中のような温度の高い所・湿度の高い所には置かないでください。



## 定格

入 力	ヘッドセット用4ピンモジュラコネクター
出 力	イヤホン用 3.5モノラルジャック 接続ケーブル用 6ピンモジュラコネクター
トークボタン	プレストーク型
寸 法	本 体 : 22(幅) × 55.5(長さ) × 17.5(厚さ) mm
質 量	約15 g(本体のみ)
付属品	接続ケーブル 1(長さ 約450mm)、取扱説明書1

## 連絡先のご案内

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼はお買い上げの販売店にお申し付けください。販売店に修理を依頼する場合は下記の項目をお確かめください。

品 名 品 番 お買い上げ日 故障の状況 (できるだけ具体的にお願いします)  
ご転居されたり、ご贈呈品などで販売店に修理のご相談ができない場合は最寄りの下記弊社営業所にご相談ください。

札幌営業所 〒064-0811 札幌市中央区南11条西 10-2-17 TEL. (011)511-5505(代) FAX. (011)511-5529  
釧路営業所 〒085-0025 釧路市宝町 3-8 TEL. (0154)25-3156(代) FAX. (0154)25-6261  
仙台営業所 〒984-0015 仙台市若林区卸町 3-6-11 TEL. (022)232-1295(代) FAX. (022)232-1297  
東京営業所 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-3-17 TEL. (03)3821-3721(代) FAX. (03)3827-5423  
新潟営業所 〒950-0922 新潟市山二ツ 4-6-19 TEL. (025)287-3611(代) FAX. (025)287-3613  
金沢営業所 〒920-0362 金沢市古府 1-190 TEL. (076)240-4577(代) FAX. (076)240-6737  
静岡営業所 〒422-8037 静岡市下島 152-5 TEL. (054)238-1446(代) FAX. (054)238-1453  
名古屋営業所 〒466-0051 名古屋市中区御器所 1-3-29 TEL. (052)871-1671(代) FAX. (052)872-4128  
大阪営業所 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-2-7 TEL. (06)6632-2855(代) FAX. (06)6644-1624  
岡山エリア連絡先 TEL. (086)244-2317(代) FAX. (086)244-4461  
高松営業所 〒760-0079 高松市松縄町 525-1-203 TEL. (087)868-1181(代) FAX. (087)868-1331  
広島営業所 〒730-0016 広島市中区鞆町 5-29 TEL. (082)222-5511(代) FAX. (082)222-5513  
福岡営業所 〒810-0074 福岡市中央区大手門 3-9-15 TEL. (092)721-5000(代) FAX. (092)721-5089  
鹿児島営業所 〒890-0052 鹿児島市上之園町 8-12 TEL. (099)250-0220(代) FAX. (099)257-3327

## ユニベックス株式会社

本社 / 営業本部 〒573-1132 大阪府枚方市招提田近 3-6  
お客様相談窓口 (CS課) TEL. (072)855-3334

製造元 日本電音株式会社

発売元 ユニベックス株式会社

〒573-1132 大阪府枚方市招提田近 3-6 TEL. (072)855-3334(代)